



Встановлення додатку для Dune HD

Для інсталяції додатку Вам знадобиться:

1. Будь-який телевізор, який має HDMI або компонентний роз'єм (тюльпан).
2. Підключений до телевізора медіаплеєр Dune HD.
3. Пульт управління телевізором.
4. Оригінальний пульт управління Dune HD.
5. Флеш накопичувач (USB drive).

Крок 1. Підготуйте флеш накопичувач.

***Увага!** USB Drive повинен бути відформатований у форматі FAT32.*

- Завантажте файл додатку з нашого сайту.
https://mediacast.tv/downloads/dune_plugin_mediacast_100.zip
- Запишіть його на флеш накопичувач.
- Безпечно витягніть флеш накопичувач з ПК (зробіть процедуру Eject).


Крок 2. Вставте USB drive в медіа плеєр у відповідний роз'єм на передній панелі пристрою.

Крок 3. Увімкніть телевізор за допомогою пульта управління та медіаплеєр Dune HD.

Увага. Після включення медіаплеєра, на ньому повинен загорітись яскравий синій індикатор.


Крок 4.

Знайдіть кнопку SOURCE на пульті телевізора та переключіть метод відтворення на той, за допомогою якого підключено Dune HD (HDMI / AV / Component).



Крок 5.

Після завантаження медіа плеєра Ви побачите початкове меню. Знайдіть розділ “Джерела (Sources)” та відкрийте його.



Крок 6.

Оберіть ваш накопичувач та відкрийте його.



Крок 7. Оберіть та відкрийте файл плагіну, який було завантажено на USB Drive.



Крок 8. Перейдіть до головного меню медіа плеєра та знайдіть розділ ТБ.



Крок 9. В списку додатків ви побачите новий додаток від MEDIACAST TV.

Крок 10. Відкрийте додаток, здійсніть авторизацію та користуйтеся.